

⑤ ダイハツが指定する定期交換部品

■定期交換部品の見方

- (1) 交換時期は年または走行キロどちらか早い方にて交換します。
- (2) 「 」は初回の交換時期を示します。(自家用乗用車のみ)
- (3) 「 」はシビアコンディション交換時期を示しています。
- (4) 備考欄に「レンタカー」と記載のない項目は「自家用」「レンタカー」共に同じ交換時期であることを示します。

シビアコンディション条件

- | | |
|------------------------|--------------|
| A 悪路(凹凸路、砂利道、雪道、未舗装路等) | D 短距離走行の繰り返し |
| B 走行距離大 | E 長時間アイドリング |
| C 山道、登降坂路 | または低速走行が多い |

定期交換部品項目	交換時期		備考
	年ごと交換 単位：年	走行キロごと交換 単位：千km	
ブレーキフルード(DOT3) ^{*1} (DOT5.1) ^{*2}	2[3]《2》		《 》付はレンタカー ※1 アルティス ※2 メビウス
トランスミッションフルード(無段自動変速機付車)		「100」	「 」条件A、C
ディファレンシャルオイル		「100」	トランスミッションと一体のため、 トランスミッションの項で実施 「 」条件A、C
エアクリーナーエレメント		50 「25」	「 」条件A、C
エンジンオイル	1 「0.5」	15 「7.5」	「 」条件A、C、D、E
オイルフィルター		15 「7.5」	「 」条件A、C、D、E
エンジン冷却水(LLC)	2[3]《2》		《 》付はレンタカー
インバーター冷却水(LLC)	4 [15] 《3 [11] 》	80 [200] 《80 [200] 》	《 》付はレンタカー
ブレーキホース	15 《4》	200	《 》付はレンタカー
マスタシリンダのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ディスクキャリパーのシール及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
点火プラグ(イリジウムプラグ)		200	