

⑤ ダイハツが指定する定期交換部品

■定期交換部品の見方

- (1) 交換時期は年または走行キロどちらか早い方にて交換します。
- (2) [] は初回の交換時期を示します。(自家用乗用車のみ)
- (3) 「 」はシビアコンディション交換時期を示しています。
- (4) 備考欄に「レンタカー」と記載のない項目は「自家用」「レンタカー」共に同じ交換時期であることを示します。

定期交換部品項目	交換時期		備考
	年ごと交換 単位：年	走行キロごと交換 単位：千km	
ブレーキ液 (DOT3)	2[3]		
トランスミッション・オイル及びトランスファー・オイル		100	
ディファレンシャル・オイル	2[3]	30	
オートマチック・トランスミッション・オイル		100	3速または4速オートマチック車
		100[50]	CVT車
エア・クリーナー・エレメント		40[20]	
エンジン・オイル (使用オイルSN以上)	0.5	10[5]	ターボ車を除く
	0.5	5[2.5]	ターボ車
オイル・フィルター (オイル・クリーナー)		10[5]	
冷却水	2[3]		
タイミング・ベルト		100	
フューエル・フィルター		100	
点火プラグ (白金プラグ、イリジウムプラグ)	4[5]	70	
ブレーキホース	《4》		《 》付はレンタカー
マスター・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ホイール・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ディスク・キャリパーのシール及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー