

## ⑤ ダイハツが指定する定期交換部品

### ■定期交換部品の見方

- (1) 交換時期は年または走行キロどちらか早い方にて交換します。  
 (2) 「 」は初回の交換時期を示します。(自家用乗用車のみ)  
 (3) 「 」はシビアコンディション交換時期を示しています。  
 (4) 備考欄に「レンタカー」と記載のない項目は「自家用」「レンタカー」共に同じ交換時期であることを示します。

定期交換部品項目	交換時期		備考
	年ごと交換 単位：年	走行キロごと交換 単位：千km	
ブレーキ液(DOT3)	2[3]《2》		《 》付はレンタカー
トランスミッションオイル及びトランスファオイル		100	
ディファレンシャルオイル	2[3]《2》	40	《 》付はレンタカー
オートマチックトランスミッションオイル		50	CVT車(ターボ車を除く)
		無交換「100」	CVT車(ターボ車)
エアクリーナーエレメント		40「20」	
エンジンオイル	1	15「7.5」	ターボ車を除く
		10「5.0」	ターボ車
オイルフィルター(オイルクリーナー)		15「7.5」	ターボ車を除く
		10「5.0」	ターボ車
冷却水	2[3]《2》		《 》付はレンタカー
タイミングベルト		100	
フューエルフィルター		100	
点火プラグ(白金プラグ、イリジウムプラグ)		100	
ブレーキホース	15《4》	200	《 》付はレンタカー
マスタシリンダのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ホイールシリンダのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ディスクキャリパーのシール及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー