

⑤ ダイハツが指定する定期交換部品

■定期交換部品の見方

- (1) 交換時期は年または走行キロどちらか早い方にて交換します。
- (2) [] は初回の交換時期を示します。(乗用車のみ)
- (3) 「 」はシビアコンディション交換時期を示しています。
- (4) 備考欄に記載がない項目は、「自家用乗用車」「レンタカー」「自家用貨物自動車」「事業用自動車」共に、同じ交換時期であることを示します。

定期交換部品項目	交換時期		備考
	年ごと交換 単位：年	走行キロごとと交換 単位：千km	
ブレーキ液(DOT3)	2[3]《2》		《 》付はレンタカー
トランスミッション・オイル及びトランスファー・オイル		100	
ディファレンシャル・オイル	2[3]	40	
オートマチック・トランスミッション・オイル		100 「50」	CVT車
		「100」	ハイブリッド車
エア・クリーナー・エレメント		50 「25」	
エンジン・オイル	1	15 「7.5」	ターボ車を除く
		10 「5.0」	ターボ車
オイル・フィルター(オイル・クリーナー)		15 「7.5」	ターボ車を除く
		10 「5.0」	ターボ車
エンジン冷却水	4[7] 《3[5]》	80 [160]	《 》付は自家用貨物自動車・事業用自動車
		《80 [160] 》	
インバーター冷却水	4 [15] 《3 [11] 》	80 [200]	《 》付は自家用貨物自動車等(レンタカー)、事業用自動車等(タクシー)
		《80 [200] 》	
タイミング・ベルト		100	
フューエル・フィルター		100	
点火プラグ(白金プラグ、イリジウムプラグ)		200	
ブレーキホース	15 《4》	200	《 》付はレンタカー
マスター・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ホイール・シリンダーのカップ及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー
ディスク・キャリパーのシール及びブーツ等ゴム	《4》		《 》付はレンタカー